

ISTRUZIONI STAR BADGE LED

1= Button: Enter\On\Off (accensione \spegnimento e conferma comando nel menu')

2= Up

3= Down

Per inserire un nuovo messaggio.

- a) premere button 1 (accensione);
- b) premere button 2 (consente l'ingresso nel set up);
- c) premere button 2 oppure 3 (up\down) per selezionare il numero da 1 a 6 del messaggio da modificare o da inserire ex novo;
- d) premere button 1 (conferma il comando);
- e) premere button 2 oppure 3 (up\down) e scorrere il menù fino a raggiungere INPUT);
- f) premere button 1 (conferma il comando di ingresso nel menù INPUT) – appare l'elenco alfanumerico completo a partire dalla lettera A. scorrendo con i bottoni Up\Down si scoprirà che l'elenco completo di molti simboli grafici. Attenzione che lo spazio vuoto (black space) è collocato prima o dopo il punto esclamativo !);
- g) premere button 1 (per conferma, una volta completata la composizione del messaggio). Attenzione, dopo aver selezionato l'ultima lettera del messaggio bisogna sempre confermarla premendo button 1). Non fatevi ingannare dalla doppia lettera che appare.
- h) Premere button 3 e tenere premuto per avviare la visualizzazione del messaggio appena inserito.

P.S nel caso in cui, sospendiate la digitazione del messaggio per un minuto, il software, partirà di nuovo a visualizzare l'ultimo messaggio già programmato in memoria.

PER CANCELLARE tenere premuto button 1

MENU'

SWITCH (consente di scegliere la visualizzazione scorrevole di uno dei 6 messaggi che contiene la targhetta). Basta:

- a) premere button 1 (accensione);
- b) premere button 2 (consente l'ingresso nel set up);
- c) premere button 1 (per selezionare l'ingresso nel set up SWITCH);
- d) premere button 1 (conferma la volontà di scegliere all'interno dei 6 messaggi disponibili);
- e) premere button 2 oppure 3 (up\down) e scorrere fino al numero del messaggio desiderato);
- f) premere button 1 (per confermare il numero del messaggio da visualizzare scelto);
- g) Premere button 3 e tenere premuto per avviare la visualizzazione del messaggio scelto.

LUM consente di regolare l'intensità della luminosità del led. Maggiore sarà la luminosità e minore sarà l'autonomia della batteria.

- a) premere button 1 (accensione);
- b) premere button 2 (consente di scegliere il numero del messaggio da 1 a 6 che si deve creare o sovra scrivere);
- c) premere button 2 oppure 3 (up\down) per selezionare il numero da 1 a 6 del messaggio;
- d) premere button 1 (conferma il comando);
- e) premere button 2 oppure 3 (up\down) e scorrere il menù fino a raggiungere LUM);
- f) premere button 1 (conferma il comando);
- g) premere button 2 oppure 3 (up\down) e scegliere il livello di luminosità da 1 a 9);
- h) premere button 1 (conferma il comando);
- i) Premere button 3 e tenere premuto per avviare la visualizzazione del messaggio con le nuove impostazioni di luminosità.

SPEED consente di regolare la velocità dello scorrimento del messaggio sul display.

- a) premere button 1 (accensione);
- b) premere button 2 (consente di scegliere il numero del messaggio da 1 a 6 che si deve creare o sovra scrivere);
- c) premere button 2 oppure 3 (up\down) per selezionare il numero da 1 a 6 del messaggio;
- d) premere button 1 (conferma il comando);
- e) premere button 2 oppure 3 (up\down) e scorrere il menù fino a raggiungere LUM);
- f) premere button 1 (conferma il comando);
- g) premere button 2 oppure 3 (up\down) e scegliere il livello di luminosità da 1 a 9);
- h) premere button 1 (conferma il comando);
- i) Premere button 3 e tenere premuto per avviare la visualizzazione del messaggio con le nuove impostazioni di luminosità.

In caso di rimozione temporanea della batteria, la targhetta, conserverà in memoria i messaggi programmati in precedenza.